



Præfabrikeret indfatning for tilskæring på byggeplads.

Montage vejledning for standard indfatninger.

1.

Mål lysningen op og streg de 2 lodrette indfatningslister af

Skær med kopsav eller i geringskasse listen til først på 45* smig i den ene ende og herefter på længde

2.

Skær med kopsav eller i geringskasse indfatningslisten på 45* smig i begge ender

3.

Plastikfer limes i noten på lysningen for hver 300 mm

læg en limfuge på plastikferens side som vender ind mod muren.

Pres nu de tilskårne indfatningslister ind over feren.

4.

lås samlingen med dykker

Din lysning er nu flot afsluttet og Du behøver ikke en gang at vente på maleren.

Du sætter prikken over l'et ved at fuge revnen mellem infatningen og muren med en hvid acryl.